

Datablad for

BRO-CURE (CURING)**Produktbeskrivelse:**

Bro-cure Special anvendes til forsegling af kapillarrender i beton. Curingen indeholder ingen voks, olie og paraffin, hvorfor man efter 28 døgn opnår en fuldstændig vedhæftning for en eventuel efterbehandling. Ved dobbelt dosering kan Bro-cure Special anvendes som støvbinder.

Anvendelsesområde:

Ny Beton: Bro-cure Special skal påføres omgående efter den sidste glitning. For at opnå et optimalt resultat skal Bro-cure Special påføres jævnt i en arbejdsgang i en mængde af 1 liter pr. 12-15 m².

På dage med varme og blæst kan Bro-cure Special påføres før glitning for at forhindre for hurtigt fugtighedstab og deraf følgende revner i overfladen. Efter den sidste glitning skal Bro-cure Special påføres endnu en gang.

Gl. Beton: Før behandlingen med Bro-cure Special skal betonen rengøres grundigt, så Bro-cure Special kan trænge ind. Bro-cure Special skal trænge ind i betonens porer for at kunne virke som hærdningsmiddel og støvforebyggende middel. Afhængigt af betonens porøsitet skal Bro-cure Special efter behov påføres i 2 eller 3 lag. Påføringsmængden skal være 1 liter pr. 5,5 til 8 m².

Trykstyrkeprøvning:

Trykstyrke (kg/cm ²)	m/Bro-cure	u/Bro-cure
Efter 4 dage	190	120
Efter 7 dage	223	186
Efter 14 dage	330	225
Efter 28 dage	afhærdet	afhærdet

Slidstyrkeprøvning:

Ved anvendelse af silikasand med kornstørrelse 20-30 og ved et lufttryk på 4,2 kg/cm².

Slidtab (kg/cm ²)	m/Bro-cure	u/Bro-cure
Beton/cm ² overflade	0,011	0,048

Vigtigt:

1. Påføres Bro-cure Special før den sidste glitning, kan dette fremskynde betonens størkning. Lad folkene få tilstrækkelig tid til glitningen. Påfør Bro-cure Special endnu en gang efter den sidste glitning.
2. Skulle Bro-cure Special blive spildt eller sprøjtet på glas eller marmorlignende overflader, skal det omgående skylles af med vand, da det efter ca. 1 time ikke længere kan fjernes.
3. Bro-cure Special må ikke hældes i betonen ved støbning.
4. Det skal til enhver tid undgås, at Bro-cure Special koncentratet kommer i berøring med øjnene eller huden.
5. Bro-cure Special kan skille ved temperaturer under frysepunktet. Derfor skal Bro-cure Special omrøres før brug. Det anbefales dog ikke at bruge Bro-cure Special ved temperaturer under + 3°C.

Tekniske data:

Udseende:	rødlig væske
Lugt:	svag
pH:	–
Kogepunkt:	–
Flammepunkt:	–
Vægtfylde:	0,97 g/ml
Vandopløs.:	blandbar
MAL-kode:	00-3